4）、编码跳针：用来设置与报警主机之间的地址编码和防区编码。A0-A7为地址编码，D0-D3为数据编码。编码型报警主机的地址编码应与报警主机相对应，数据编码用于设置报警防区；学习型报警主机的地址码可随意设置，数据编码应与报警主机对应。（备注：1527编码的探测器不需设置编码调针）

5）、测试开关：此开关可作为登录主机的触发开关。当使用学习型报警主机时，将报警主机设置在学习模式下，按下测试开关，即可将探测器登陆到报警主机。

2、步行测试

1）、进行步行测试时，应将DELAY跳针设置在延时5秒的状态。

2）、接通电源，LED指示闪亮一秒后，探测器进入自检状态，自检时间约30秒，30秒后探测器进入正常监测状态。

3）、自检完毕后，测试人员穿过探测区域，探测器红色LED指示灯亮，探测器发送无线报警信号。


注意事项

1、请按说明书正确地安装和使用，不可触摸传感器表面，以免影响探测器灵敏度，如需清洁传感器，请断开电源后用软布沾少许酒精擦拭。


2、本产品可以减少事故的发生，但不能确保万无一失。为了您的安全，除了正确使用本产品，在日常生活中要提高警惕，加强安全预防意识。

3、为保证探测器能够正常的工作，应保持探测器电源的供应，必须周期性地进行步行测试，建议每周一次。

探测范围图



侧视图




俯视图

产品概述

本产品为无线幕帘型被动红外探测器。它使用了先进的信号分析处理技术，提供了超高的探测和防误报性能，从设计上保证了产品的稳定性。当有入侵者通过探测区域时，探测器将自动探测区域内人体的活动。如有动态移动现象，它则向控制主机发送报警信号。产品适合家庭住宅区、楼盘别墅、厂房、商场、仓库、写字楼等场所的安全防范。

产品示意图



❶ 报警指示灯　❼ 拉杆天线
❷ 低压指示灯　❽ DELAY跳针
❸ 电池　❾ RANGE跳针
❹ LED跳针　❿ 编码跳针
❺ 红外传感器　⓫ 测试开关
❻ 电池盒　⓬ 线路板

功能特点

- 探测距离可调节
- 真实温度补偿技术
- 电池欠压报警指示
- 报警延时可选择
- 抗射频干扰(20V/m -1GHz)
- 无线信号传输
- 超低功耗电路设计
- 采用SMT工艺制造，抗RFI、EMI干扰

技术参数

工作电压：DC3V 2节“AA”电池
静态电流：≤25uA
报警电流：≤10mA
电池寿命：1年
探测距离：可调节（2米、4米、9米）
探测角度：15度
自检时间：约30S
报警指示：红色LED
欠压指示：黄色LED
工作温度：-10℃ ～ +50℃
环境湿度：最大95％RH（无凝结现象）
安装高度：1.7-2.5米
发射频率：315M或433M
发射距离：空旷距离不小于200米
外型尺寸：110*69.5*40mm

安装条件

1、应避免安装在户外、有宠物的地方、空调附近、热源附近、太阳直射的地方、转动的物体下面。
2、安装表面应坚固，且不振动。
3、将探测器安装在入侵者容易通过的地方。

安装步骤

1、选择合适的高度安装探测器支架。
2、将探测器前盖打开，移开线路板。
3、将探测器的后盖固定在支架上。
4、固定好线路板，将电池安装在电池盒内。
5、装好探器前盖。

操作说明

1、**功能跳线设置**

1）、DELAY跳针：用于设置报警延时。当设置延时5秒时，为测试模式，即延时5秒后即可触发第二次；当设置延时5分钟为省电模式。在此模式下，当探测器被触发后要等待5分钟延时后才能触发第二次。建议测试完毕后将跳针设置在省电模式。

2）、LED跳针：用于控制LED指示灯，不影响探测器正常工作。当探测器黄色指示灯亮时，表示电池电压不够，请及时更换电池，以免影响探测器正常工作。

3）、RANGE跳针：用于调节探测距离，可根据实际需要调整。