WS-YZ07 大功率无线收发器使用说明



相关说明： V+(电源正极) GND： 电源负极


GND 与Z1 这两根线用来接开关量的输入信号（各探测器的信号，常开常闭都可）

NO COM NC 为继电器输出（常开常闭），用于信号输出，接入主机。

没有发射端与接收端这一说，两个模块平等关系。任何一个模块都有输入与输出。

公司地址：广州市天河区棠东工业园广棠西路一号 3 楼 电话：020-28875871 28875872 28875873 28875874
展示中心：广州市天河区天河路 586 号总统数码港四楼 D024 D027 室 电话：020-28131926 传真：020-28875875
正品艾礼富厂家官网 www.alephchina.com 邮箱：2355729680@qq.com


如何对码：(首先装上天线)



确保两个模块的所有拔码均在上面，如下图：

两个模块接上天线后，同时上电，此时模块处在对码模式，这时将其中一个模块的拔码按下，全部拔到ON 状态如下图。之后再将另外一个模块的全部拔码也按下（全部拔到ON），此时两个模块上的灯同步闪，表示对码成功。20 秒之后进入工作模式（或直接断电重启）

完成对码之后，将两个模块的拔码都在ON 状态（工作模式），如下图：



接线：如果探测器是常闭信号接入 Z1 与 GND

上， 则主机端：也要常闭，接入 NO 与 COM

常开的话，则反过来。想不清楚，亲自试一下就能明白！