WS-608 系列报警主机主机简单操作指导

一．进入设置状态

1. 输入安装员密码（出厂为 666666）+F4
2. 成功进入后蜂鸣器长鸣一声，设置指示灯亮

二．无线探测器及遥控器的学习

1. 先进入设置状态
2. 输入 20+防区号（两位）+F4 确认　防区号为 01-16，表示 1-16 防区，相应的防区灯变亮
3. 将无线探头的开关打开，探头灯亮（无线门磁的话拉开磁铁，门磁灯亮）（遥控器的话按下任意键指示灯亮），主机接收到探头或（无线门磁或遥控器）的信号后，主机上信号灯点亮即学习成功，后按下 F4 键即可完成学习

三．设置报警电话号码

先进入设置状态：

1. 输入 51+手机号码+F4　　（设置第 1 组电话）
2. 输入 52+手机号码+F4　　（设置第 2 组电话）
3. 输入 53+手机号码+F4　　（设置第 3 组电话）
4. 输入 54+手机号码+F4　　（设置第 4 组电话）
5. 输入 55+手机号码+F4　　（设置第 5 组电话）
6. 输入 56+手机号码+F4　　（设置第 6 组电话）
7. 注意：与主机连接的电话拨外线需加 0 或 9 的时候 要在输入手机号码前加上 0 或 9 和 F3，否则拨不出去电话。其格式为：5+电话组数（1～6）+提机号（0 或 9）+F3+电话号码+F4.
8. 如果不与中心联网时请勿设置 50+手机号码
9. 注意拨号前插好电话线使用

四．有线防区屏

1　先进入设置状态

2　输入 73+0+F4　　（0 为关闭 1 为打开）

五．退出设置： 按下* + #键即可

六．如何布防： 直接按主机上 F1 键或者按遥控器布防

七．如何撤防： 密码（出厂是 123456）+F4 键

八．恢复出厂设置： 撤防状态下直接输入 951753082+F4 键即可

（更多设置请祥见主机说明书）