WS-608G/WS-616G 遥控器录码说明

WS-608G/WS-616G　GSM 型报警控制主机遥控器录码不再占用主机的 1-16 防区，遥控器录码录入防区号为 17---32 防区，如果遥控器编码 IC 是采用 1527，则录入 17-24 防区；遥控器编码 IC 是 2262 的，则录入到 25-32 防区。

遥控器录码操作方法不变，例如需要将遥控器录入到 25 防区：主机撤防状态，666666+F4（进入编程），20+25+按遥控器发码+主机信号灯亮+F4。

WS-608G/WS-616G　GSM 功能编程说明

以下 1-4 项操作在设置状态下进行：（666666+F4）

1、 短信格式设置：

77+路数（1 位）+4+F4　（短信只支持一路电话，路数为 0-6）

2、 双网拨号格式设置：

79+拨号方式（1 位）+F4　（拨号方式：0 为只拨 GSM;1 为先拨固话再拨 GSM;2 为只拨固话）

3、 短信发送选择格式设置：

32+布防（0/1）+撤防(0/1)+无交流（0/1）+电池电压低（0/1）+F4

4、 上报中心选择格式设置：

33+布防（0/1）+撤防（0/1）+编程（0/1）+启动（0/1）+F4

34+交流断电（0/1）+交流恢复（0/1）+电池低压（0/1）+总线短路（0/1）+F4

5、 手机短信远程布、撤防：

短信内容编辑方法：

用户密码（6 位）+1　为布防

商务中心：广州市天河区棠东工业园广棠西路一号 3 楼　电话：020-28875871　28875872　28875873　28875874
展示中心：广州市天河区天河路 586 号总统数码港四楼 D024 D027 室　电话：020-62230429　传真：020-28875875
艾礼富唯一官网：//www.alephchina.com　邮箱：2355729680@qq.com

用户密码（6 位）+2　　为撤防

说明：通过手机编辑以上信息内容发给 GSM 主机所插 GSM 卡号码，就可以实现手机短信远程布防、撤防；（在进入远程布防撤防前应先打开电话远程控制功能，在设置状态下：711+F4）

6、 用户自编辑短信的方法：

短消息内容：

用户密码（6 位）+防区号（2 位）+信息内容　　（防区报警，防区号 01-16）

用户密码（6 位）+17+信息内容　　（布防）

用户密码（6 位）+18+信息内容　　（撤防）

用户密码（6 位）+19+信息内容　　（键盘火警）

用户密码（6 位）+20+信息内容　　（键盘紧急按钮）

用户密码（6 位）+21+信息内容　　（键盘盗警）

用户密码（6 位）+22+信息内容　　（无交流）

用户密码（6 位）+23+信息内容　　（电池低压）

用户密码（6 位）+24+信息内容　　（总线短路）

用户密码（6 位）+25+信息内容　　（电话断线）

说明：通过手机编辑以上信息内容发给 GSM 主机所插手机号码，GSM 主机就可以自动存储这些信息，当有事件发生时，GSM 主机就可以以短信方式把相应的内容发到用户手机上。