WS-808W/LW 系列报警主机主机简单编程指导

例 1　*进入设置状态*

1　将主机左侧面的开关拨至 OFF 位置

2　输入安装员密码（6 位）+F4（确认键）（出厂安装员密码为 666666）

3　 成功进入后蜂鸣器长鸣一声，设置指示灯亮

例 2　*无线探测器及遥控器的学习*

1　先进入设置状态

2　输入 20+防区号（两位）+F4 确认　防区号为 01-16，表示 1-16 防区，相应的防区灯变亮

3　 将无线探头的开关打开，探头灯亮（无线门磁的话拉开磁铁，门磁灯亮）（遥控器的话按下任意键指示灯亮），主机接收到探头或（无线门磁或遥控器）的信号后，主机上信号灯点亮即学习成功，后按下 F4 键即可完成学习

例 3　*设置报警电话号码*

1　先进入设置状态

2　输入 51+手机号码+F4

3　输入 52+手机号码+F4

4　输入 53+手机号码+F4

5　输入 54+手机号码+F4

6　输入 55+手机号码+F4

7　输入 56+手机号码+F4

8　如果不与中心联网时请勿设置 50+手机号码+F4

9　注意与主机连接的电话拨外线需加 0 或 9 的时候 要在输入手机号码前加上 0 或 9，否则拨不出去电话

10 注意拨号前插好电话线使用

例 4　*有线防区屏蔽*

1　 先进入设置状态

2　输入 73+0+F4　 （0 为关闭 1 为打开）

例 5　*退出设置*

1　按下* + #键即可

例 6　*如何布防*

1　直接按主机上 F1 键或者按遥控器布防

例 7　*如何撤防*

1　输入 1234+F4 键即可

例 8　*恢复出厂设置*

1　撤防状态下直接输入 951753082+F4 键即可

（更多设置请祥见主机说明书）